

施工手順書

※重量物ですので、十分にご注意をお願い致します。有事の際は責任が取れませんので、予めご了承ください。

①集水桝の側面にボルト穴があるので、アイボルトを付けます。
(対角線上に、2点吊りです。)

②アイボルトにフックを掛け、設置する。

③下部の天端に、モルタルを施工し、上部を設置する。

④連結プレートで固定して完了。

平面図

